

Zakres prac konserwatorskich i restauratorskich przy części elewacji północnej kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Pluskowęsach zgodnie z przedmiarem:

Wątek ceglany: 7086,018 dm²

Wątek kamienny: 100 dm²

- 1. Przeprowadzenie wstępnej dezynfekcji zaatakowanych przez drobnoustroje partii wątku ceglanego i kamiennego.** *Zabieg wykonać przez natrysk, z użyciem biocydu przeznaczonego do dezynfekcji murów. Dokładnie przesylić powierzchnię cegły i spoiny.*
- 2. Oczyszczenie powierzchni cegły i kamienia metodą hydrodynamiczną lub strumieniowo-ścierną, ścierniwem o drobnej granulacji.**
- 3. Usunięcie rozkruszonych i odspojonych spoin oraz cegły o powierzchni zniszczonej w stopniu ponad 70%.**
- 4. Ustabilizowanie z użyciem kotew osadzonych na systemowej zaprawie mineralno-żywicznej ewentualnych spękania wątku ceglanego.**
- 5. Uzupelnienie wątku ceglanego cegłą o parametrach zbliżonych do oryginału, osadzoną na zaprawie trassowo-wapiennej.** *(Rozmiar i watek cegły dopasować do wątku lokalnego – różne fazy historyczne. Uzupelnienia rozleglejsze, złożone z zespołów kilku do kilkunastu cegieł „rozbić” kolorystycznie poprzez lokalne, laserunkowe spatynowanie farbami o spoiwie silikatowym.)*
- 6. Uzupelnienie uszkodzonych lokalnie cegieł gotową zaprawą mineralną.**
- 7. Uzupelnienie spoin zaprawą wapienno-trassową.**
- 8. Wzmocnienie preparatem na bazie tetraetoksylanu osłabionych, pudrujących się cegieł, zachowujących pierwotny kształt i lico.**